

使用說明書

主機密碼由客戶指定四位數字
每次按鍵盤主機都會有回應，以聽到嗶聲確認主機有接收到 嗶～ = 一聲長音
何謂"序號"，序號指的是"遙控器的號碼"，遙控器的號碼是由你"指定的號碼"

新增遙控器：1 # 密碼 # 序號 * 嗶～

按遙控器任一鍵，正確輸入 嗶一聲，可連續新增，錯誤輸入 嗶三聲
再按"*"就結束

連續輸入：當你需要設定號碼不只一個，可能你要連續增加遙控器 10 個。

例如新增 1 # 密碼 # 01 * 嗶～按遙控器任一鍵 正確輸入 嗶一聲，
當要輸入下一個號碼時，直接按 02 * 嗶～就開始學習第 2 個了，
號碼不必照順序，間隔時間不能超過 8 秒。

刪除遙控器：2 # 密碼 # 序號 * 嗶～

刪除遙控器，有此序號主機會回應嗶一聲，查無此號時會嗶三聲，
可連續刪除遙控器，如同新增的連續動作，結束時請按"*"。

暫刪遙控器：3 # 密碼 # 序號 * 嗶～

暫時刪除遙控器，可讓某一遙控器暫停使用，和刪除不同，如要恢復使用只要經過"恢復暫刪遙控器"即可恢復使用.可連續暫刪遙控，
結束時請按"*"。

恢復暫刪遙控器：4 # 密碼 # 序號 *

恢復被"暫刪的遙控器"，可連續恢復"暫刪的遙控器"，結束時請按"*"。

盜拷預警功能："遙控器有盜拷時"，.....嗶三聲(顯示模組顯示 COP)

"遙控器不在遙控接收範圍內按鍵次數超過 800 次"，...嗶二聲(EOF)

店面管制型設定方式：

遙控器 1+2 鍵學習模式注意:設定為車道管制型模式時無以下功能
按住可以使用的遙控器，1+ 2 鍵同押約六秒，聽到嗶～長音+2 短嗶...
即可開始學習輸入可連續按空白遙控器，主機自動設定為序號 "0"，
等待 8 秒，響 5 聲結束。

宗達科技 0937-926369 03-4806400 <http://www.dar.com.tw>