

遙控器使用說明

- 1：遙控器綠色燈閃爍時，為電力不足，須盡快更換 12V (23A)電池。
- 2：遙控器為**防拷管制型**，請勿自行複製（系統會自動刪除）。
- 3：F 鍵，持續按 3~5 秒=緊急求救。

按鍵時主機回應嗶聲說明

- 1：無嗶聲=按上下鍵時無嗶聲（請按 2 號鍵開電源）。
（按任一鍵綠色燈不亮，須換電池）。
- 2：一短音=正常動作。
- 3：二短音=開電源。
- 4：一長音=斷電源。

