

使用說明書

主機密碼內訂：1234 (四碼)

設定器每次按鍵主機都會有回應，以聽到嗶聲確認主機有接收到。

嗶一聲=正確回應，嗶三聲=有錯誤，嗶五聲=離開設定程式。

何謂"序號"，序號指的是"遙控器的號碼"，號碼由 1~2999 自由指定。

新增遙控器：1 # 密碼 # 序號 * 嗶～

按遙控器任一鍵，正確輸入 嗶一聲，可連續新增，(錯誤輸入 嗶三聲)
再按"*"就結束

連續輸入：當你需要設定號碼不只一個，可能你要**連續增加遙控器 10 個**。

例如新增 **1 # 密碼 # 01 *** 嗶～按遙控器任一鍵 正確輸入 嗶一聲，
當要輸入下一個號碼時，直接按 **02 *** 嗶～就開始學習第 2 個了，
號碼不必照順序，間隔時間不能超過 8 秒。

刪除遙控器：2 # 密碼 # 序號 * 嗶～

刪除遙控器，有此序號主機會回應嗶一聲，查無此號時會嗶三聲，
可連續刪除遙控器，如同新增的連續動作，**結束時請按"*"**。

暫刪遙控器：3 # 密碼 # 序號 * 嗶～

暫時刪除遙控器，可讓某一遙控器暫停使用，和刪除不同，如要恢復使用只要經過**"恢復暫刪遙控器"**即可恢復使用.可連續暫刪遙控，
結束時請按"*"。

恢復暫刪遙控器：4 # 密碼 # 序號 *

恢復被"暫刪的遙控器"，可連續恢復"暫刪的遙控器"，**結束時請按"*"**。

盜拷預警功能："遙控器有盜拷時".....嗶三聲(顯示模組顯示 **COP**)

"遙控器不在遙控接收範圍內按鍵次數超過 800 次"...嗶二聲(**EOF**)
(須加裝顯示模組才能顯示信息)

店面管制型設定方式：

遙控器 1+2 鍵學習模式注意:設定為車道管制型模式時無以下功能
按住可以使用的遙控器，**1+ 2 鍵同押約六秒**，聽到嗶～長音+2 短嗶...
即可開始學習輸入可連續按空白遙控器，**主機自動設定為序號 "0"**，
等待 8 秒，響 5 聲結束。

手柄遙控器弱電警示功能：遙控器(**綠色 LED 燈**)閃爍時，即告知電池電量已開始轉弱，請儘快更換。

宗達科技 0937-926369

<http://www.dar.com.tw>